

## MODE D'EMPLOI RÉPONDEUR

Le téléphone est équipé d'un répondeur numérique qui répondra en votre absence à tout appel entrant et permettra à l'appelant de laisser un message.

Le répondeur a une capacité mémoire totale de 15 minutes. Immédiatement après avoir acheté ce téléphone, vous pourrez commencer à utiliser les fonctions de répondeur; l'appelant entendra des textes de notification par défaut préprogrammés en usine. Lisez davantage ce guide pour enregistrer des textes de notification personnalisés.

Vous pouvez choisir de donner à votre appelant l'option de laisser un message d'un maximum de 3 minutes ou vous pouvez laisser le répondeur raccrocher l'appel après lecture du texte de notification.

Vous pouvez écouter et supprimer les messages enregistrés en utilisant à la fois le combiné et la base; cependant, le réglage des diverses fonctions peut uniquement être fait via le combiné.

Vous pouvez appuyer sur le bouton Appel sur le combine pour décrocher l'appel; l'enregistrement s'arrêtera alors automatiquement.

### Pour lire les messages enregistrés :

Attention :

- d'abord tous les nouveaux messages seront lus; l'instruction de lecture suivante lira tous les messages
- lors de la lecture des messages via le combiné, l'affichage indiquera l'heure et la date d'enregistrement du message (cette heure dépend de l'heure et de la date que vous avez définies sur le téléphone)
- les messages sont lus en ordre inverse de l'enregistrement, cela signifie que le dernier message est lu en premier, suivi par l'avant dernier message, etc.

### Via le combiné :

Sélectionnez l'option [ REPONDEUR ] et appuyez 2x sur le bouton **OK**; utilisez les boutons ▲ et ▼ pour régler le volume.

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **OK** et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour écouter les messages suivants ou précédents ou utilisez pour supprimer un message et appuyez sur le bouton OK.

Appuyez sur le bouton Fin pour arrêter la lecture.

### Pour configurer les fonctions du répondeur :

La configuration et le fonctionnement des diverses fonctions du répondeur via le combiné sont réalisés depuis le menu. La structure du menu du répondeur est la suivante :

- Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu
- Sélectionnez l'option [ REPONDEUR ] et appuyez sur le bouton OK
- Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur le bouton OK

ECOUTER  
SUPPRIM TOUT  
REP. ON/OFF  
ENR. ANNONCE  
MODE REpond.  
REGLAGES  
NBR SONNERIE  
ACCÈS A DIST  
LANGUE

### Pour régler le nombre de sonneries :

Vous pouvez utiliser l'option [ REPONDEUR ] - [ REGLAGES ] - [ NBR SONNERIE ] pour régler le nombre de sonneries avant que le répondeur ne décroche l'appel. Voyez le chapitre 'Utilisation à distance' pour le réglage [ ECONOMIE ].

### Via la base :

Appuyez sur le bouton pour commencer la lecture et utilisez les boutons et pour régler le volume.

Fonctions durant la lecture :

- : répéter ce message
- 2x : lire le message précédent
- : lire le message suivant
- : supprimer ce message
- : arrêter la lecture

### Pour supprimer tous les anciens messages :

(les nouveaux messages que vous n'avez pas écoutés ne peuvent pas être supprimés)

### Via le combiné :

Sélectionnez l'option [ REPONDEUR ] - [ SUPPRIM TOUT ] et appuyez 2x sur le bouton **OK** pour supprimer tous les anciens messages.

### Via la base :

Assurez-vous que le répondeur est réglé en veille et appuyez et restez appuyé sur le bouton pendant au moins 3 secondes. Tous les anciens messages sont à présent supprimés.

### Fonctionnement à distance :

Vous pouvez lire à distance et, si souhaité, supprimer vos messages. Vous pouvez également activer ou désactiver à distance la fonction répondeur.

### Fonctions répondeur & textes de notification :

Vous pouvez choisir de répondre à tout appel entrant en lisant uniquement le texte de notification ou vous pouvez donner une chance à l'appelant de laisser un message après le bip. Sélectionnez l'option [ REPONDEUR ] - [ MODE REP ] et puis choisissez :

- [ REP. ENREG. ] = l'appelant peut laisser un message après le bip
- [ REP. SIMPLE ] = l'appel est déconnecté après lecture du texte de notification.

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre choix.

Chacune de ces fonctions a son propre texte de notification. Les textes de notification dans de multiples langues sont préprogrammés en usine. Sélectionnez l'option [ REPONDEUR ] - [ REGLAGES ] - [ LANGUE ] pour choisir dans quelle langue les annonces préprogrammées doivent être lues.

Sélectionnez l'option [ REPONDEUR ] - [ ENR. ANNONCE ] pour enregistrer vos propres textes de notification.

Gardez à l'esprit que vous enregistrez des annonces séparées pour les 2 fonctions de réponse :

### Code à distance :

Un code à distance est requis pour écouter vos messages. C'est le même code que le code PIN du téléphone.

Le code par défaut d'usine est 0000. Voyez le paragraphe 11.2 PROGRAMMER LA BASE, item [ CHANGER PIN ] du guide de l'utilisateur du téléphone pour changer ce code pour un code personnalisé.

Attention, voyez également l'article "Pour activer à distance la fonction répondeur" plus loin dans ce guide de l'utilisateur concernant la nécessité de modification de ce code PIN.

### Pour faire fonctionner à distance :

- composez votre répondeur et attendez que l'appel soit décroché
- alors que votre texte de notification est en train d'être lu, appuyez sur le bouton # (dièse)
- utilisez le clavier pour entrer le code PIN; la lecture des messages commence immédiatement
- utilisez le clavier du téléphone avec lequel vous appelez pour réaliser les fonctions suivantes :  
1 = répéter message  
11 = message précédent  
3 = message suivant  
6 = supprimer ce message

- sélectionnez [ REPONDEUR ] - [ ENR. ANNONCE ] et appuyez sur OK
- à présent sélectionnez [ REP. ENREG.] ou [ REP. SIMPLE ] et appuyez sur **OK**
- sélectionnez [ ENREGISTR ] et appuyez sur OK
- après le bip, commencez votre texte de notification en parlant dans le micro du combiné, l'enregistrement se termine après la durée d'enregistrement maximale de 120 secondes (ou appuyez sur le bouton **OK** pour terminer préalablement l'enregistrement)

Via l'option [ ECOUTER ] dans l'étape 3 ci-dessus, vous pouvez écouter votre annonce et via l'option [ SUPPRIMER ] vous pouvez supprimer l'annonce et la réinitialiser au texte d'usine par défaut

### Pour activer/désactiver la fonction répondeur :

Sur la base :

Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre la fonction répondeur. Le texte de notification sortant sera lu une fois pour vous afin de vérifier.

### Via le combiné :

Utilisez l'option [ REPONDEUR ]- [ REP. ON/

- 8 = arrêter la lecture (2 = redémarrer la lecture)
- 7 = activer la fonction répondeur
- 9 = désactiver la fonction répondeur
- 5. abaisser le récepteur pour déconnecter l'appel

### Configuration du nombre de sonneries dans 'ECONOMIE' :

Si vous avez sélectionné l'option ECONOMIE pour le nombre de sonneries et qu'aucun message n'est enregistré, le répondeur décrochera votre appel après 5 sonneries. Lorsqu'il y a de nouveaux messages enregistrés, le répondeur décrochera après 3 sonneries. Cela signifie que lorsque vous voulez écouter à distance vos messages et que vous entendez plus de 3 sonneries, vous pouvez déconnecter l'appel car il n'y a pas de nouveaux messages.

### Pour activer à distance la fonction répondeur :

- composez votre propre numéro et attendez que le répondeur décroche après 13 sonneries
- appuyez sur le bouton # et entrez le code PIN
- appuyez sur la touche 8 pour arrêter la lecture
- appuyez sur le bouton 7 pour activer la fonction répondeur
- déconnectez votre appel

OFF ] pour mettre en marche/arrêt la fonction répondeur

### Indication de marche/arrêt de la fonction répondeur :

Lorsque la fonction répondeur est activée, le symbole apparaîtra à l'affichage.

Sur la base, le retro-éclairage du bouton s'éclairera.

### Indication de message :

Lorsque vous avez de nouveaux messages entrants, le voyant sous le bouton sur la base s'éclairera alors que le symbole clignote à l'affichage du combiné

Lorsque le symbole et le voyant sous le bouton restent éclairés, la fonction répondeur est active, mais aucun nouveau message n'est enregistré.

Lorsque le voyant sous le bouton clignote rapidement, alors la capacité d'enregistrement du répondeur est pleine.

### Pour écouter & décrocher :

Via la base vous pouvez écouter les appelants laissant un message. Utilisez les boutons et pour régler le volume.

Attention, cette fonction peut uniquement être utilisée après changement du code PIN. Si vous n'avez pas changé le code PIN, le répondeur NE réagira PAS DU TOUT après 13 sonneries!

### Pour désactiver les fonctions à distance :

Sélectionnez l'option [ REPONDEUR ] - [ REGLAGES ]- [ ACCÈS A DIST ] pour complètement désactiver le fonctionnement à distance du répondeur.

### Mémoire pleine :

Le système répondeur a une capacité mémoire totale de 15 minutes. Cette durée inclut à la fois le total de tous les messages reçus et les textes de notification que vous avez vous-même enregistrés.

Lorsque la capacité d'enregistrement est pleinement utilisée, le voyant sous le bouton sur la base commence à clignoter et n'importe quel appel entrant aura uniquement la réponse par l'annonce [ REP. SIMPLE ].

A présent lisez vos messages et supprimez en certains ou tous.